

KVIK - INSTILLING AF GULVVARMEFORDELER INSTILLING AF UNIVERSALFORDELER VED 20 X 2 MM GULVVARME

LÆNGSTE GULVVARMEKREDS							
ØVRIGE KREDS	m	120	100	80	60	40	20
	120	6					
	100	5	6				
	80	4	5	6			
	60	3	4	5	6		
	40	2	2	3	5	6	
	20	1	1	2	2	4	6

VED 12 MM EVOFLEX RØR

LÆNGSTE GULVVARMEKREDS								
ØVRIGE KREDSE	m	70	60	50	40	30	20	10
	70	6						
	60	5	6					
	50	5	5	6				
	40	4	4	5	6			
	30	3	3	4	5	6		
	20	2	2	3	3	5	6	
	10	1	1	2	2	3	4	6

Den længste kreds skal altid åbnes helt.

INSTRUKTION:

1. Den længste kreds åbnes helt
2. Vælg den kolonne, der indeholder den længste kreds
3. Find rækken for den kreds, der skal indstilles
4. Aflæs i kolonnen for den længste kreds, hvor positionen skal indstilles for indicatorpilen.

EKSEMPEL:

Længste kreds = 100m / kreds 2 = 80 m / kreds 3 = 20 m

I kolonne for 100 m ud for rækken med 80 m, aflæses indstillingen for kreds 2 til position 5 på indicatorpilen.

På samme måde aflæses indstillingen for kreds 3 til position 1 på indicatorpilen.

LÆNGSTE GULVVARMEKREDS							
ØVRIGE KREDSE	m	120	100	80	60	40	20
	120	6					
	100	5	6				
	80	4	5	6			
	60	3	4	5	6		
	40	2	2	3	5	6	
	20	1	1	2	2	4	6