

KVIK - INDSTILLING AF GULVVARMEFORDELER VEJLEDENDE INDSTILLING AF ALTECH FORDELERRØRSÆT AL-7035TDM

LÆNGSTE GULVVARMEKREDS													
ØVRIGE KREDSSE	m	120	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	
	120	4,0											
	110	3,4	4,0										
	100	2,0	3,3	4,0									
	90	1,6	2,0	3,2	4,0								
	80	1,3	1,6	1,9	3,1	4,0							
	70	1,1	1,3	1,5	1,9	3,0	4,0						
	60	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,8	4,0					
	50	0,9	0,9	1,0	1,2	1,4	1,8	2,7	4,0				
	40	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,7	2,5	4,0			
	30	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,5	2,3	4,0		
	20	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,3	2,0	4,0	
	10	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	1,0	1,5	

Den længste kreds skal altid åbnes helt.

INSTRUKTION:

1. Den længste kreds åbnes helt
2. Vælg den kolonne, der indeholder den længste kreds
3. Find rækken for den kreds, der skal indstilles
4. Aflæs i kolonnen for den længste kreds, hvor mange omdrejninger, kredsen skal indstilles på.

EKSEMPEL:

Længste kreds = 80 m / kreds 2 = 50 m / kreds 3 = 20 m

I kolonnen for 80 m ud for rækken med 50 m aflæses indstillingen for kreds 2 til 1,4 omdrejninger

På samme måde aflæses indstillingen for kreds 3 til 0,7 omdrejninger.

LÆNGSTE GULVVARMEKREDS													
ØVRIGE KREDSSE	m	120	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	
	120	4,0											
	110	3,4	4,0										
	100	2,0	3,3	4,0									
	90	1,6	2,0	3,2	4,0								
	80	1,3	1,6	1,9	3,1	4,0							
	70	1,1	1,3	1,5	1,9	3,0	4,0						
	60	1,0	1,1	1,3	1,5	1,8	2,8	4,0					
	50	0,9	0,9	1,0	1,2	1,4	1,8	2,7	4,0				
	40	0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	1,3	1,7	2,5	4,0			
	30	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2	1,5	2,3	4,0		
	20	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	0,9	1,0	1,3	2,0	4,0	
	10	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,8	1,0	1,5	